

## 人感センサー運転とは

「人感センサー」が人の動きを感知しなくなってから 5 分間経過すると、自動的に、燃焼状態が「ミニ」(最小) 燃焼になります。

この状態で「人感センサー」が人の動きを感知すると、設定温度に合わせて運転が切り替わります。

「人感センサー」が人の動きを感知しなくなってから、30 分経過すると、自動的に消火して、デジタル表示部に「SAFE」の表示が点灯します。

下記はデジタル表示部の一例となります。



この状態で「人感センサー」が人の動きを感知しても、再点火運転することはありません。

再点火するときは、「運転スイッチ」を押し直してください。

運転中「人感センサー」が人の動きを感知しなくなった状態で、残りの燃焼時間が 10 分になると、デジタル表示部に「SF 10 9..1」と表示し、2 分ごとに「ピー」音でお知らせします。