



PE-6CT標準設置図

| 使用する排気筒 | |
|-----------|--------------|
| T-DWS (B) | ・・・ 1 個 |
| T-2C | ・・・・・・・・ 1 個 |