


GEAR MISSION

GM-BF1GT1 焚火台専用ゴトク 取扱説明書



FOR USE BONFIRE STAND ONLY

このたびはGEAR MISSION焚火台 (BF-GM1) 専用ゴトクをお買い求めいただきまことにありがとうございます。

- ・ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しく使用してください。
- ・ゴトク表面にフィルムを貼っていますので、取り除いてください。
- ・製造する過程で金属面に小さなキズがつくことがあります。異常ではありません。

安全のために必ずお守りください

- ・誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



注意

誤った使いかたをしたときに、人が軽傷を負う可能性や物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。

- ・お守りいただく内容を、次の絵表示で区分けしています。



「禁止」されている内容です。



「注意」していただく内容です。



必ずしていただく「指示」内容です。

注意



注意

空だき注意

なべ、やかんは、空だきしないでください。



使用禁止

変形したゴトクは使用しない

ゴトクの変形によりり面が傾き、なべなどが不安定になり落下し、やけどのおそれがあります。



禁止

直接食材をのせない

本製品は直接食材をのせる仕様ではございません。



接触禁止

高温部接触禁止

使用中や使用直後は、ゴトクに触れたり、取りはずしたりしないでください。やけどのおそれがあります。



禁止

なべを載せたままゴトクを移動しない

なべが落下し、やけどのおそれがあります。



禁止

ゴトク以外の用途で使用しない

焚火台 (BF-GM1) のゴトク以外の用途で使用すると思わぬ事故のおそれがあります。



指示

ゴトクの取り付け、取りはずしは焚火台が十分に冷めた状態でおこなう

やけどのおそれがあります。



禁止

大なべ禁止

焚火台からはみ出すような大きななべ、鉄板などをのせないでください。接触して、やけどや事故のおそれがあります。



指示

ゴトクは正しく取り付ける

ゴトクは誤った取り付けで使用しないでください。誤った取り付けをすると、なべなどが不安定になったり、傾いたり、倒れて落下し、やけどや事故の原因になります。



使用禁止

本製品以外のゴトクは使用禁止

本製品以外のゴトクを使用すると、ゴトクが不安定な状態になり、なべが倒れて落下して、やけどや事故の原因になります。



禁止

片側にはみ出す等不安定な状態でなべを置かない

置いたなべが落下し、やけどのおそれがあります。



禁止

なべなどは不安定な状態では使用しない

片手なべ、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底のなべは不安定な状態で使用しないでください。なべが傾いたり、滑って落下し、やけどのおそれがあります。焚火台からはみ出したなべの取っ手に注意してください。意に触れると、なべが傾いたり、滑って落下し、やけどのおそれがあります。

HOW TO USE / 使いかた


手をけがしないように、手袋をはめて作業をおこなってください。

ご使用の前に

ゴトク表面に付いているフィルムを剥がしてください。

取り付けかた

焚火台 (BF-GM1) の上にゴトクをのせてください。



- ※浮き・傾きがないようにゴトクは正しく取り付けてください。
- ※表面がざらざらしている鋳物や鉄器のような調理器具を使用するとゴトク表面にきずがつく可能性があります。
- ※なべやかんを載せたままゴトクを移動しないでください。

取りはずしかた

ゴトクの取りはずしは、ゴトク及び焚火台の温度が充分に下がってからおこなってください。

掃除のしかた

- ・煮こぼれなどで汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたお湯に浸し、こすらずにやわらかい布で水分を拭き取り乾燥させてください。
- ・金属製のたわしや研磨剤での掃除は、表面に傷がつくことがあります。
- ※ゴトクは熱で変色することがあります。異常ではありません。

SPECIFICATION / 仕様

外形寸法

高さ 12mm × 幅 158mm × 奥行 137mm

質量

約 0.3kg

耐荷重

約 6kg

材質

ステンレス

適用型式

焚火台 BF-GM1

お願い

- ・焚火台の取扱説明書もよくお読みいただき、正しい使いかたでご使用ください。
- ・ゴトクは消耗品です。繰り返し使用することで、変色したり、さびたりすることがあります。
- ・なべの空焚きはしないでください。



お客様相談窓口

0120-104-154

FAX からの場合 052-857-1220
受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時
<土日祝は除く>

株式会社 **トヨトミ**

〒467-0855
名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
<https://www.toyotomi.jp/>