

GEAR MISSION RS-GE23 専用バッグ (RSG-GE1)



- 用途 ストープ収納バッグ / ダストボックス
- 仕様 外形寸法：W 430×D 340×H 470(mm)
重量：1.1 kg
- 材質 表面：600D ポリエステル PVC
裏面：210D ナイロン PU
芯材：ポリエチレンフォーム
- 附属品 スポイト 1個
油受けざらキャップ 1個



4 963505 998943

HOW TO USE / 使いかた


手をけがしないように、手袋をはめて作業をおこなってください。
作業するときは、ストーブの温度が充分に下がったことを確認してからおこなってください。
GEAR MISSION ストープ (RS-GE23) 以外は収納しないでください。
GEAR MISSION ストープ (RS-GE23) の取扱説明書もよくお読みいただき、正しい使いかたでご使用ください。

ストーブバッグとして

収納・運搬する前に

1 油受けを油受けざらキャップ(附属品)に交換する

- ① 油タンクを取り出してから、油受けを取り出し、油受けざら内の灯油を附属のスポイトなどで抜き取ってください。



- ② 油受けざらキャップ(附属品)を油受けざらに取り付けてください。



2 油タンクをセットする

油タンクをゆっくりとセットしてください。

3 燃焼筒を保護する

ストーブから取りはずし、柔らかい布などで巻いて、燃焼筒を保護してください。
保護した燃焼筒は、燃焼筒の変形やガラス外筒が欠けたり、割れるおそれがあるため、ストーブに組み付けず、別で運搬してください。



⚠ 注意


- ・ストーブを運搬する場合は、油受けざら内の灯油を抜き、油受けを油受けざらキャップ(附属品)に交換してから油タンクをセットし、運搬してください。油受けざらキャップを使用しないと、運搬の途中に油受けざらに残った灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。
- ・油受けざらキャップを紛失した場合は、油タンクを取り出してから、油受けを取り出し、油受けざら内と油タンク内の灯油を抜き取り、油タンクをセットしてください。油タンク内の灯油の抜きかたは、ストーブの取扱説明書をご覧ください。
- ・附属の油受けざらキャップ以外を使用しないでください。油がこぼれるおそれがあります。
- ・燃焼筒は、燃焼後しばらくは高温になります。燃焼筒の保護をするときは、温度が充分に下がってからおこなってください。
- ・ガラス外筒が欠けたり、割れた状態や燃焼筒が変形した状態では使用しないでください。異常燃焼やスが発生する原因になります。

収納・運搬する

図のようにストーブを収納して、ファスナーを閉じてください。

⚠ 注意

- ・運搬するときは、取り外した燃焼筒と油受け及び、スポイトを忘れないように注意してください。取りはずした燃焼筒と油受けはストーブを使用するときが必要です。また、スポイトはストーブを運搬する際に、油受けざら内の灯油を抜くために必要になります。
- ・ストーブバッグを使用する時には、バッグから取り出し、油受けざらキャップを油受けに交換してください。燃焼筒は、破損や変形がないことを確認して、ストーブにセットしてください。
- ・ストーブを収納するときは、機器の温度が充分に下がってから収納してください。



ダストボックスとして



ビニール袋やゴミ袋などをスナップボタンのついているタブに挟み込んで閉じます。



全ての箇所を止めるとダストボックスとしてご利用いただけます。

CARE AND CLEANING / お手入れ

- ・汚れた場合はぬるま湯で湿らせた布をかたく絞り、シミにならないように拭き取ってください。
- ・保管する際はほこりや汚れをよく拭き取ってください。カビなどの発生を避けるため、使用後は陰干しをして、通気性の良い場所に保管してください。



警告

誤った使いかたをしたときに、人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

- ・ストーブを（長期間）保管する際は、ストーブの温度が充分に下がったことを確認し、油受けざら内と油タンク内の灯油を抜いて乾電池を取りはずしてから収納してください。火災の原因になります。
- ・油タンク内の灯油の抜きかたは、ストーブの取扱説明書をご覧ください。



注意

誤った使いかたをしたときに、人が軽傷を負う可能性や物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。

- ・火気及び高温物を近づけないでください。また、高温物を入れないでください。
- ・鋭利なものを当てたり、入れないでください。破損の原因になります。
- ・灯油がこぼれたときは、速やかに拭き取ってください。色落ち、色移りする原因になります。
- ・振り回したり、引っ張ったりしないでください。
- ・濡れ、摩擦、日焼け、などにより色落ち、色移りすることがあります。
- ・薬品（シンナー、ベンジン、アルコールなど）は、使用しないでください。シミや変色の原因になります。
- ・小さなお子様がいる場合は、梱包用のポリ袋で遊ばせないように注意してください。
- ・ストーブをバッグに収納して、重量物をのせないでください。ストーブが破損するおそれがあります。
- ・撥水性のある生地を使用しておりますが、防水仕様でないため、濡れた場合にはすぐに柔らかい布などで充分に水気を拭き取り、陰干しして乾燥させてください。
- ・過度の重量物を入れるなど、本来の目的以外には使用しないでください。



お客様相談窓口

0120-104-154

株式会社 **トヨトミ**

FAX からの場合 052-857-1220
受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時
<土日祝は除く>

〒467-0855 名古屋市長穂区桃園町5番17号
<https://www.toyotomi.jp/>

5339000372